

Burkhard Kainka

Copyright © 2021 Burkhard Kainka Alle Rechte vorbehalten. ISBN: 97xxxxxxxxxx Independently published

Vorwort

Dieses Buch basiert im Kern auf dem Franzis Lernpaket Mikrocontroller. Es ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Einstieg in die Welt der Mikrocontroller am konkreten Beispiel des ATtiny85. Sie benötigen keine Vorkenntnisse und können gleich durchstarten. Die verwendete Platine mit USB-Anschluss kann bei AK Modul-Bus bezogen werden. Sie können wahlweise mit dieser Platine arbeiten oder alles auf einer Steckplatine aufbauen. Beide Alternativen werden im Detail erläutert.

Mikrocontroller sind nichts anderes als vollständige kleine Computer mit Recheneinheit, Speicher, Schnittstellen und allem was sonst noch dazu gehört. Die neuere Entwicklung hat dazu geführt, dass immer mehr in einen kleinen Chip gepackt wurde. Ein achtbeiniges IC wie der im Lernpaket enthaltene ATtiny85 bietet bereits so viele Möglichkeiten, dass es praktisch unmöglich ist, sie alle zu nutzen.

Das Lernpaket ist eine Weiterentwicklung des Vorgänger-Lernpakets, das den ATtiny13 verwendete. Statt einer seriellen Schnittstelle gibt es nun einen USB-Anschluss. Und statt des Assembler-Schwerpunks wird nun vorwiegend mit Bascom gearbeitet. Alles ist etwas einfacher und komfortabler geworden. Falls Sie bereits mit der Vorgänger-Version gearbeitet haben, werden Sie das Lernpaket mit dem Tiny85 als Upgrade empfinden. Achtfach mehr Speicher, neue Möglichkeiten, schnelleres Entwickeln, aber weiterhin ein kompakter kleiner Controller mit nur acht Anschlüssen. Durch die Möglichkeit der ISP-Programmierung können Sie jederzeit einen fabrikneuen Tiny85 in die Fassung setzen.

Entwickeln Sie Ihre eigenen Anwendungen und damit praktisch Ihr eigenes Spezial-IC. Sei es eine spezielle Alarmanlage, ein Messgerät oder eine Robotersteuerung, mit den vorgestellten Grundlagen können Sie Ihre Ideen umsetzen. Die im Lernpaket enthaltene Hardware ist

zugleich Entwicklungsplattform und Programmiergerät. Sie können beliebig viele Mikrocontroller programmieren und dann in Ihre Schaltungen einbauen Bleiben Sie neugierig!

Ihr Burkhard Kainka

Software und weitere Informationen zum Buch: www.elektronik-labor.de/AVR/Tiny85.html

Platine zum Bauteile: www.ak-modul-bus.de/

iv

INHALT

1 Einleitung
1.1 Bauteile1
1.2 Die Controller-Platine2
1.3 Verwendung eine Steckplatine
1.4 Entwicklungs-Software
2 Interface-Experimente
2.1 Portausgänge
2.2 Porteingänge
2.3 Spannungsmessung
2.4 Pullup-Widerstände
2.5 Der Fototransistor
2.6 LED als Lichtsensor
2.7 Ladungsmessung
2.8 Messungen an einem Elko
2.9 Das Oszilloskop
2.10 Der PWM-Ausgang
2.11 Schaltschwellen
2.12 Programm-Upload
3 Bascom-Grundlagen und Portzugriffe
3.1 BASCOM-AVR
3.2 Der Bootloader43
3.3 Ein Wechselblinker
3.4 Geschwindigkeitstest
3.5 Digitale Eingänge
3.6 Eingang mit Pullup51
3.7 Die UND-Funktion
3.8 Das RS-Flipflop
3.9 Das D-Flipflop
3.10 Das Toggle-Flipflop57
4 Die serielle Schnittstelle
4.1 Print-Ausgaben
4.3 Daten empfangen
4.5 Texteingabe
4.5 Byte-Empfang
5 Timer/Counter und Interrupts
5.1 Zeitmessung
5.2 Impulse zählen70
5.3 Timer-Interrupt71
V

5.4 Sekunden-Timer	'3
5.5 PWM-Ausgang7	'5
5.6 Der weiche Blinker7	6
5.7 Frequenzmessung7	7
5.8 Interrupt-Eingang 0 8	51
5.9 Pin-Change-Interrupt	2
5.10 Watchdog und Power-Down	;4
6 Der AD-Wandler	6
6.1 10-Bit-Messung	6
6.2 Messung an vier Kanälen 8	;9
6.3 Interne Referenz	1
6.4 Differenzmessung	13
6.5 Temperaturmessung	15
6.6 Zweipunktregler	17
7 Interfaces und Datenlogger 10)1
7.1 Das universelle Interface 10)1
7.2 Das Oszilloskop 10)4
7.3 Ein Transientenrecorder 10)7
7.4 Langzeit-Datenlogger 11	0
7.5 Kennlinienschreiber11	2
7.6 Der MCS-Bootloader 11	5
8 Messtechnik-Anwendungen 11	9
8.1 DC-Millivoltmeter 0.1 mV1100.0 mV 11	9
8.2 RMS-Millivoltmeter 0.1 mV bis 250.0 mV 12	1
8.3 Widerstandsmessung 100 Ω bis 1 M Ω	4
8.4 Kapazitätsmessung 1 nF bis 1000 μF12	6
8.7 Kapazitätsmessung 1 pF 1000 pF 12	8
8.6 Sinusgenerator 05 kHz 13	1
9 Arduino-Anwendungen 13	5
9.1 Der ATtiny in der Arduino-IDE 13	5
9.2 Software Serial 14	0
9.3 Bascom auf dem Arduino UNO14	1
9.4 SIOS-Emulation14	6
9.5 Analoge Plotter	0
9.6 SIOS für den Tiny85 15	2
9.7 Programmieren mit CompactDefinition15	6

vi

1 Einleitung

Das Buch geht von der bestückten Platine des Lernpaktes Mikrocontroller mit einer USB-Schnittstelle auf der Basis des CH340 aus. Die fertig aufgebaute Platine ist bei AK Modul-Bus erhältlich. Alternativ können Sie auch die unbestückte Platine bestellen oder selbst herstellen. Die Gerber-Dateien der Platine finden Sie unter www.elektronik-labor.de. Eine weitere Alternative unter Verwendung eines USB-Seriell-Wandlers und einer Steckplatine wird weiter unten vorgestellt.

Vor den eigentlichen Experimenten müssen Sie nur den Mikrocontroller in die Fassung stecken, den USB-Treiber installieren und die Software installieren. Diese Vorbereitungen sind jedoch schnell erledigt.

1.1 Bauteile

Das Buch verwendet eine fertig bestückte Platine mit USB-Schnittstelle und die folgenden Bauteile:

- 1 Bestücke Platine mit USB-Interface
- 1 USB-Kabel
- 1 Mikrocontroller ATtiny85
- 1 Elektrolytkondensator 100 µF
- 1 Kondensator 10 nF
- 1 Fototransistor (im klaren LED-Gehäuse)
- 1 grüne LED
- 1 rote LED
- 2 Widerstände 10 kΩ (Braun, Schwarz, Orange)
- 2 Widerstände 1 kΩ (Braun, Schwarz, Rot)



Setzten Sie den Mikrocontroller in den IC-Sockel, wie es das Foto zeigt. Richten Sie dazu die Anschlussbeinchen parallel aus, damit sie genau in den Sockel passen. Bei einem neuen IC sind die Beinchen meist etwas nach außen gespreizt. Sie lassen sich leicht zurechtbiegen, indem man das IC seitlich auf eine Fläche drückt. Beachten Sie beim Einsetzen in den Sockel die korrekte Polung. Pin 1 ist der Reset-Pin auf der Außenseite der Platine, Pin 4 ist der GND-Pin ganz an der Platinen-Ecke.

1.2 Die Controller-Platine

Der Mikrocontroller ATtiny85 ist ein IC im achtbeinigen DIP-Gehäuse. Alle Anschlüsse sind an zusätzliche Sockelkontakte geführt und können in den Versuchen mit anderen Bauteilen verbunden werden. Acht weitere Anschlüsse des Sockels stellen ein kleines Experimentierfeld dar. Hier können die zusätzlichen losen Bauteile eingesteckt werden. Der insgesamt 24-polige IC-Sockel dient also sowohl zu Aufnahme des Controllers als auch als Stecksystem.



Das Experimentiersystem benötigt keine weitere Stromversorgung, da es über den USB-Anschluss mit 5 V versorgt wird. Zur Absicherung gegen Kurzschlüsse ist eine Polyswitch-Sicherung eingebaut. Dennoch sollten Kurzschlüsse und Verbindungen zu externen Stromquellen sorgfältig vermieden werden.



Der USB-Adapter benötigt einen präzisen Takt und verwendet dazu einen 12-MHz-Quarz. Der Mikrocontroller ATtiny85 braucht dagegen keinen Quarz, weil er über einen präzisen internen Oszillator verfügt. Das macht den Baustein so interessant, denn man kann Anwendungen ganz ohne externe Bauteile entwickeln.



Der Mikrocontroller verwendet drei Leitungen an den Anschlüssen PB0 bis BP2 und zusätzlich die Reset-Leitung für die Programmierung. Sie sind mit Widerständen direkt an den USB/Seriell-Wandler CH340 geführt. Er liefert über seine RTS-Leitung Daten und über TXD ein Taktsignal an den Controller. Gleichzeitig werden Daten vom Pin PB1 zurück gelesen. DTR bildet die Reset-Leitung. Der Programmiervorgang wird weiter unten noch genauer erläutert.

Dieselben Anschlüsse haben aber auch noch eine andere Funktion. Mit passenden Programmen im Mikrocontroller lässt sich eine serielle Schnittstelle realisieren, über die im laufenden Betrieb Daten zwischen PC und Controller ausgetauscht werden. Der PC sendet dann einen seriellen Datenstrom über TXD und empfängt Daten an RXD. Diese serielle Schnittstelle wird auch für die Programmierung über den Bascom-Bootloader verwendet.

Außerdem kann die Verbindung zwischen PC und Controller auch statisch genutzt werden. Zwei Leitungen dienen dann als Eingänge des Mikrocontrollers. Der PC legt 1- oder 0-Zustände an, die ein Controllerprogramm über die Anschlüsse PB0 und PB2 lesen kann. Umgekehrt kann über PB1 ein Zustand ausgegeben werden, den der PC über CTS liest.

1.3 Verwendung eine Steckplatine

Die Schaltung der Experimentierplatine lässt sich in zwei Teile untergliedern. Links sieht man den USB-Seriell-Wandler Ch340, rechts den Mikrocontroller. Wenn man den linken Teil durch einen USB-Seriell-Wandler ersetzt, fehlen nur noch ein paar Widerstände und ein Kondensator. Diese Teile können auf einer Steckplatine untergebracht werden.



Statt eines CH340 kann auch ein FT232 verwendet werden. Wichtig ist nur, dass alle Handshakeleitungen zugänglich sind.



Dieser Aufbau verwendet die FT232-Platine aus dem Franzis Lernpaket MSR mit dem PC. Sie wurde mit zwei 4-mm-Blechschrauben auf der Steckplatine befestigt und trägt schon die vier nötigen Widerstände. Der



Tiny85 auf der Steckplatine bekommt wie auf der Originalplatine eine Verdoppelung aller acht Anschlüsse, sodass die sich die gezeigten Experimente direkt umsetzen lassen. Vier Leitungen führen zum Programmierinterface. Zusätzlich wird die Betriebsspannung von der USB-Platine übernommen.



Als Alternative kommen Breakout-Boards mit dem FT232RL in Frage, die oft im Zusammenhang mit Arduino-Projekten angeboten werden. Auch damit lassen sich kompakte Entwicklungssysteme realisieren.

Wer sich stärker an die Platine des Lernpaktes anlehnen möchte, kann auch eine 12-polige IC-Fassung mit gedrehten Kontakten auf eine Rasterplatine löten und zusammen mit den übrigen Bauteilen verdrahten.

1.4 Entwicklungs-Software

Zur Installation der Software muss das Anwenderprogramm zusammen mit weiteren Daten auf die Festplatte kopiert werden. Entpacken Sie dazu das Archiv LPmicro85.zip von der CD in ein Verzeichnis Ihrer Festplatte wie z.B. C:\LPmikro85\. Mit enthalten ist das Datenblatt des Mikrocontrollers, das man immer wieder aufschlagen sollte, wenn neue Hardware-Elemente vorgestellt und erprobt werden.

Vor dem ersten Anschluss der Platine muss der USB-Treiber des USB/Seriell-Wandlers CH340 installiert werden. Starten Sie das Programm Install.exe im Verzeichnis CH341SER. Es kopiert die



notwendigen Dateien auf Ihren PC. Der Erfolg wird abschließend angezeigt. Falls Sie mit den FT232 arbeiten, kennt Ihr den nötigen Treiber meist schon.

Select INF File :	CH341SER.INF	÷
INSTALL	WCH.CN	
UNINSTALL	11/04/2011, 3.3.2011.11	
HELP		

DriverSetup	
The drive is successful	y Pre-installed in advance!
	ОК

Schießen Sie dann die Platine über das beiliegende USB-Kabel an. Die Bereitschafts-LED auf der Platine leuchtet und zeigt an, dass Betriebsspannung anliegt. Der USB/Seriell-Wandler installiert sich als virtuelle serielle Schnittstelle, in den meisten Fällen als COM2. Sie können die Installation mit dem Windows-Gerätemanager überprüfen. Die vergebene COM-Nummer ist wichtig, weil sie in der Software angegeben werden muss.



Starten Sie das Programm LPmikro85.exe. Der Startbildschirm zeigt das vereinfachte Schaltbild der Hardware und den Anschluss an die virtuelle serielle Schnittstelle. Bei der späteren Arbeit können Sie immer wieder einmal auf die Registerkarte "Start" wechseln um dort nachzusehen, welcher Anschluss wo zu finden ist.



Nun muss noch die verwendete serielle Schnittstelle eingestellt werden. Klicken Sie auf COM und dann z.B. auf COM2 oder eine andere Schnittstelle entsprechend der vergebenen COM-Nummer. Wenn die Schnittstelle vorhanden ist und geöffnet werden kann, erscheint hier ein Häkchen. Beim Beenden des Programms wird die verwendete

Schnittstelle in der Datei LPmikro85.ini gespeichert. Bei jedem neuen Start wird diese Einstellung wieder übernommen.

Datei	CO	M Hilfe
Start		COM1:
	1	COM2:
		COM3:
		COM4:
		COM5:
		COM6:
		COM7:
		COM8:
		COM9:

Wechseln Sie als nächstes auf die Registerkarte Fuses und klicken Sie auf die Schaltfläche 8 MHz, MCS Bootloader. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine ok-Meldung. Damit sind einige Grundeinstellungen des Mikrocontrollers programmiert. Er arbeitet nun mit einer Taktfrequenz von 8 MHz und ist für den späteren Einsatz mit dem Bootloader vorbereitet.

atei COM Hilfe tart Upload Fuses Ports Terminal Inte	nface Scope
Fuses 8 MHz, MCS Bootloader	
Fuses 1 MHz, Default Settings	ok

Öffnen Sie die Registerkarte Upload und klicken Sie dann auf Load Hex. Es öffnet sich ein Dateimenü für Programmdateien im Hexadezimal-

Format (Intel-Hex-Files). Damit können Sie beliebige Hex-Files in den Controller laden. Beginnen Sie mit dem Programm Interface.hex, das Sie im Grundverzeichnis LPmikro85 finden.

Dutti	COM Hilfe			
Start	Upload Fuses Ports	a Terminal Interface Sco	ppe	
Г				
			1	
	Load Hou	Poload		
	Load Hex	Reload		
	Load Hex	Reload		
	Load Hex	Reload		

Date: COM	Hilfe						
statt opious	💋 Öffnen					×	
	Suchen in:	🍌 LPmikro85	•	🗢 🗈 💣 📰 🗸			
	Name	A.		Änderungsdatum	Тур		
	Descon CH3415 Bootloa Interfac	85 ER der85.hex e.hex		14.10.2015 17:35 15.10.2015 16:05 15.10.2015 16:39 13.10.2015 11:58	Dateiordner Dateiordner HEX-Datei HEX-Datei		
	•		III J				
	Dateiname:	*hex				Öffnen	
	Dateityp:				•	Abbrechen	
Loa	dHex	Reload	[_			

Mit der Auswahl des Hex-Files beginnt die Datenübertragung. Das Programm wird in einem Textfenster ausgegeben, sodass man bei Bedarf den Adressbereich und weitere Details nachschauen kann. Ein Balken

1	Λ
L	υ
	~

zeigt den Fortgang der Übertragung an. In der Kopfzeile steht der Pfad und der Dateiname des gerade geladenen Programms.

	0510 0520 0530 0540 0550 0560 0580 0580 0580 0580 0580 0550 055	0F C2 04 8D DD 89 A9 51 CF 26 03 98 8D	5F DF C0 24 0F F7 F7 F0 90 F0 C0 2F 70 93	1F 0B 00 8D EE 87 C5 88 08 80 42 82 82 84 08	4F C0 81 93 24 FD DF 94 95 33 E0 95 30 95	2F 01 11 CF 40 9F 8A 98 09 01 05 08 20	4F 91 27 92 E2 2D 2F F4 C0 D0 F0 00	3F 10 22 DF EA 83 BB FF 0A 82 08 44 89 89	4F 81 27 92 E0 FD 1C 27 D0 95 E0 2F 5F	08 17 33 EF 90 CC 82 88 01 68 E4 03 80	95 FF 27 27 7F 1C 91 27 00 94 0F 5D	01 05 37 AA 55 89 DD 0C 80 80 80 88 80 88 80 88 80	91 C0 FF 24 E0 1B C0 93 2F 93 27 93 27 93	10 3F 03 8B 93 81 EE 8F 8F 08 F8 C1 08	81 EF C0 24 93 1C 90 70 95 1F F7 95	0B 2F E4 CC 80 5A 4A E0 DF 80 41 82 07 88	C0 EF 24 95 95 F7 90 5D E0 91 C0 27
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer ok-Meldung angezeigt. Falls eine Fehlermeldung erscheint, liegt es in den meisten Fällen an einer falsch eingestellten COM-Schnittstelle. Mit der Reload-Taste kann dasselbe Programm noch einmal übertragen werden. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn es in der Zwischenzeit bearbeitet und neu kompiliert wurde und man die neue Dateiauswahl sparen will.

te	i COM	Hi	lfe														
art	Uploa	ad F	uses	Po	orts	Ten	ninal	Inte	erfaci	e S	cope	1					
	0510 0520 0530 0540 0550 0570 0580 0590 0580 0520 0520 0550 0550 0550	0F C2 04 8D DD 89 A9 51 1E CF 26 03 98 8F 8D	5F DF C0 224 0F F7 F7 F0 90 C0 2F 70 93	1F 0B 00 8D EE 87 C5 E8 80 42 82 82 84 08	4F C0 81 93 24 FD DF 94 95 33 E0 95 30 95	2F 01 11 CF 40 9F 8A 98 09 01 05 08 20	4F 91 27 92 20 20 20 20 20 50 00 00	3F 10 22 DF EA 83 BB FFF 0A 82 08 44 89 89	4F 81 27 92 E0 FD 1C 27 95 27 5F 5F	08 17 33 EF FF 90 CC 82 88 01 68 E4 03 80	95 FF 27 92 27 7F 1C 91 27 91 27 D0 94 5D	01 05 37 AA 55 80 0C 80 80 80 88 4A 80	91 C0 FF 24 E0 1B 1C 93 2F 93 27 93 93	10 3F 03 8B 93 81 EE EF 8F 08 F8 C1 08	81 EF 24 93 1C 30 95 1F 795	0B 2F E4 CC 80 5A 4A E0 DF 82 07 88	C0 EF 24 81 95 5D 5D 95 27 C0 27
	<u>г</u>	.oad H	lex		1			Relo	bad		1			ok		Ĵ	

Das Programm Interface.hex ist relativ lang und benötigt mehr als eine Minute für die vollständige Übertragung. Die Upload-Funktion der Software ist also relativ langsam, wird aber auch nur selten benötigt.

Später wird meist der Bootloader verwendet, wobei die Übertragung direkt aus der Basom-Entwicklungsumgebung wesentlich schneller ist. Dazu muss einmal die Datei Bootlaoder85.hex in den Controller geladen werden. Das Programm sorgt dann für eine schnelle Selbst-Programmierung des Controllers. Jedes fertige Programm kann aber auch direkt mit der ISP-Programmierung über LPmikro85.exe in den Controller geladen werden, dann ohne den Bootlaoder. Damit hat man ein vielseitiges Programmiergerät für den ATtiny85, das übrigens auch für den ATtiny45 funktioniert. Der ATtiny25 kann dagegen nicht programmiert werden, weil er eine andere Blockgröße verwendet.

2 Interface-Experimente

Die ersten Schritte mit dem Mikrocontroller ATtiny85 sollen hier noch ohne eigene Programmierung vorgestellt werden. Das Programm Interface.hex bietet den Zugang zu allen Anschlüssen des Mikrocontrollers und kann zusammen mit der Interface-Funktion in LPmikro85.exe verwendet werden, um die grundlegenden Eigenschaften der Hardware kennenzulernen. Damit erhält man einen guten Überblick zu den Möglichkeiten des Controllers.

2.1 Portausgänge

Der ATtiny85 hat acht Anschlüsse. Neben den Betriebsspannungsanschlüssen GND und VCC und dem Reset-Pin RES stehen fünf frei verwendbare Portanschlüsse zur Verfügung. Bei der Verwendung als Interface werden allerdings zwei Leitungen als Datenleitungen TXD und RXD zur seriellen Kommunikation mit dem PC gebraucht. Damit bleiben noch die drei Leitungen B0, B3 und B4 für sonstige Zwecke übrig. Jeder dieser Ports kann als Ausgang oder als Eingang verwendet werden. Außerdem habe sie jeweils noch Sonderfunktionen.

Öffnen Registerkarte Interface. Sie die Klicken Sie die Datenrichtungsbits ddrb.0, ddrb.3 und ddrb.4 aktiv. Damit sind alle drei Ports als Ausgänge initialisiert. Nun können Sie den jeweiligen Portzustand über die Kästchen portb.0 bis portb.4 umschalten. Einschalten liefert eine Spannung von 5 V am entsprechenden Pin, Ausschalten eine Spannung von 0 V. Verwenden Sie ein Voltmeter zur Überprüfung der Zustände. Gleichzeitig wird jeder Anschluss auch als Eingang gelesen und in PinB.0 bis Pinb.4 angezeigt. Der gelesene Zustand entspricht dem ausgegebenen Zustand, d.h. Sie können den realen logischen Zustand auch ohne eine Spannungsmessung erkennen.

itart Upload	Fuses Ports	Terminal Interface	Scope								
Pw/M a	PWM am Ausgang B0										
•		<u>•</u>	0 <u>PWM</u>	initialisieren							
🔽 ddr	b.0 🕅 por	tb.0 🥅 pinb.	0								
🔽 ddr	b.3 🔽 por	tb.3 🔽 pinb.	3 5 1	ADC3							
	b.4 □ por	tb.4 🥅 pinb.	4 0.7	ADC2							

Schließen Sie eine LED mit Vorwiderstand am Port PB3 an, die Sie dann per Software beliebig ein- und ausschalten können.





Gleichzeitig mit der Portfunktion verwendet das Interfaceprogramm die beiden Eingänge B3 und B4 als analoge Eingänge. Sie können also direkt die tatsächliche Spannung am Port ablesen. Bei Belastung mit einer LED ergibt sich aufgrund des Innenwiderstands am Port eine geringfügig kleinere Ausgangsspannung als 5 V. Der digitale Zustand wird aber immer noch als 1 gelesen.

2.2 Porteingänge

Schalten Sie alle ddrb-Bits und alle portb-Bits aus. Die Ports sind damit hochohmige CMOS-Eingänge. Berühren Sie die Eingänge mit einem Draht oder einem Widerstand. Dabei laden sie sich zufällig auf. Sie können 0 oder 1 sein oder ständig wechseln. Tatsächlich liefern Sie beim Berühren eines Eingangs meist eine 50-Hz-Brummspannung, also einen dauernden Zustandswechsel. Je nach dem zufälligen Zeitpunkt des Loslassens bleibt ein 1- oder ein 0-Zustand stehen, der sich jedoch nach kurzer Zeit von allen wieder ändern kann.

C:\Franzis\LPmiki	085 (Interface.nex		C	and hand the second
Dater COM Hilti		1.2.1		
Start Upload Fu:	ses Ports Termina	Interface Scop	e	
Du (Marson A	usasna PO			
FWM an A	usgang bu		PWM initialisi	eren
		• •		
🗂 ddrb 0	C portb.0	🔽 pinb.0		
		and prove		
🕅 ddrb.3	portb.3	🔽 pinb.3	249.	ADC3
			12,101	
🖂 ddeb A	E porth 4	🖂 piph 4	0.0714	۵DC2
) GGID.4	j ponto.4	pino.4	2,27 V	ADOL

Allgemein werden offene Eingänge in der Digitaltechnik vermieden, eben weil sie keine definierten Zustände haben. Wenn ein Eingang z.B. verwendet werden soll um einen Schalter abzufragen, verwendet man zusätzliche Widerstände gegen Masse (Pull Down) oder gegen die Betriebsspannung (Pull Up). Sie können Pullup- oder Pulldown-Widerstände simulieren, indem Sie beim Berühren eines Eingangs gleichzeitig VCC oder GND berühren. Ihre Hand dient dann als Widerstand, der eine eindeutige Spannung an den Eingang legt.

Der ATtiny85 enthält aber auch interne Pullup-Widerstände, die sich bei Bedarf einschalten lassen. Dazu muss das jeweilige Port-Bit eingeschaltet werden, während das Datenrichtungsbit low ist. Schalten Sie die Bits portb.3 und portb.4 ein. Es werden dann bei offenem Eingang 1-Zustände zurückgelesen. Die entsprechenden Spannungen an den Eingängen betragen 5 V.

Datei COM Hilfe	Porto Tormina	J Interface Coop	.1	
statt Opioau Puses		a mendee scop	-1	
PWM am Aus	jang BO			
•		• 0	PWM initialisier	ien
ddrb.0	I portb.0	🔽 pinb.0		
☐ ddrb.3	🔽 portb.3	🔽 pinb.3	5V	ADC3
☐ ddrb.4	🔽 portb.4	🔽 pinb.4	5∨	ADC2
1	(*) ponto *	1. Pullor	2.4	

In diesem Zustand lassen sich externe Schalter gegen Masse abfragen. Ein geöffneter Schalter liefert 1, ein geschlossener Schalter 0. Verwenden Sie einen Draht nach GND zur Simulation eines geschlossenen Schalters. In diesem Fall können Sie auch den 1-k Ω -Widerstand als leitende Verbindung verwenden, weil die internen Pullups wesentlich hochohmiger sind.



2.3 Spannungsmessung

Die analogen Eingänge des Mikrocontrollers lassen sich auch für allgemeine Spannungsmessungen verwenden. Untersuchen Sie z.B. die

Durchlassspannung der LED. Ein Port wird dazu als Ausgang geschaltet, der zweite als hochohmiger Messeingang. Die LED wird über den Anschluss PB3 und einen Vorwiderstand von 1 k Ω eingeschaltet. Der 10-k Ω -Widerstand dient hier zunächst nur als Drahtbrücke zur Messung der LED-Spannung über den Anschluss PB4.



Im eingeschalteten Zustand finden Sie eine LED-Spannung von ca. 1,9 V. Am Port liegt eine Spannung von 4,9 V. Damit beträgt der Spannungsabfall am Vorwiderstand 4,9 V – 1,9 V = 3 V. Der LED-Strom ist also 3 V / 1 k Ω = 3 mA. Gleichzeitig lässt sich der Innenwiderstand des Ausgangsports bestimmen. Bei einem Spannungsabfall von 0,06 V und einem Strom von 3 mA ergibt sich einen On-Widerstand von ca. 20 Ω (60 mV / 2 mA = 20 Ω).

itart U	DM Hilfe	Ports Termina	Interface Scop	e
F	™Mam Ausq	ang BO		
	•	-	• 0	PWM initialisieren
r	ddrb.0	F portb.0	🔽 pinb.0	
F	₹ ddrb.3	portb.3	🔽 pinb.3	4,94 V ADC
i i	ddrb.4	F portb.4	🥅 pinb.4	1,96 V ADC

Verwenden Sie nun einen Vorwiderstand von 10 k Ω , indem Sie PB4 als Ausgang und PB3 zur Spannungsmessung verwenden. Die LED leuchtet schwächer, weil der LED-Strom nun nur noch etwa 0,3 mA ist. Die Spannung an der LED verringert sich aber nur geringfügig auf 1,8 V. Dies ist auf die steile Diodenkennlinie (vgl. Kap. 7.5) der LED zurückzuführen.

C:\Franzis\LPmikro8 Datei COM Hilfe	5\Interface.hex			
Start Upload Fuses	Ports Termina	al Interface Scop	ie	
PWM am Auss	jang BO	• 0	PWM initialisier	ren
🗂 ddrb.0	☐ portb.0	🔽 pinb.0		
🔽 ddrb.3	Portb.3	🔽 pinb.3	5V	ADC3
🔲 ddrb.4	portb.4	🥅 pinb.4	1.84∨	ADC2